

La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

L'entretien courant des menuiseries thermolaquées consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux.

Fréquence de nettoyage

Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin...)	I4 – I5 – E13 à E19	Nettoyage fréquent (tous les 6 mois)
Zone urbaine, industrielle marine	I3 – E12	Nettoyage semestriel
Zone rurale ou urbaine peu dense	I1 – I2 – E11	Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

Entretien courant

- **Lavage** à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)
- **Rinçage** soigné à l'eau claire
- **Essuyage** avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant

Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture



- Éponge douce
- Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



- Éponge abrasive
- Paille de fer
- Chiffon de couleur

Veillez à ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.